

Sikkerhedsvejledning

For at sikre korrekt installation og brug af lampen samt undgå skader eller ulykker, skal nedenstående sikkerhedsforanstaltninger følges nøje. Læs vejledningen grundigt, inden produktet tages i brug.

Generelle advarsler

1. Installation:

- Lampen skal installeres og tilsluttes af en autoriseret elektriker, hvis dette er krævet.
- Sluk altid for strømmen ved sikringsgruppen, før du monterer, demonterer eller foretager vedligeholdelse af lampen.
- Sørg for, at lampen er fastgjort sikkert og monteret på en egnet overflade.

2. Brug:

- Brug kun lampen til dens tiltænkte formål og i overensstemmelse med de angivne specifikationer (f.eks. spænding og pærtype).
- Undgå at dække lampen eller placere den tæt på brandbare materialer.
- Brug aldrig lampen, hvis den viser tegn på skade, såsom flækkede ledninger, beskadiget stik eller revner i lampeskærmen.

3. Pærer og lyskilder:

- Lyskilde er ikke mulig at udskifte.

4. Våd områder og fugt:

- Brug kun lamper med en passende IP-klassifikation, hvis produktet skal anvendes i vådrum, udendørs eller andre områder med høj fugtighed.
- Sørg for, at alle dele er korrekt monteret for at forhindre vandindtrængning.

5. Børn og kæledyr:

- Hold lampen uden for rækkevidde af små børn og kæledyr.
- Sørg for, at der ikke er løse ledninger, der kan udgøre en risiko for at snuble.

Elektriske advarsler

1. Lampen skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse, hvis dette kræves.
2. Anvend kun kabler og stik, der opfylder gældende sikkerhedsstandarder.
3. Forsøg aldrig at reparere beskadigede elektriske dele selv. Kontakt en kvalificeret fagperson.

Vedligeholdelse og rengøring

1. Sluk for strømmen og frakobl lampen, inden rengøring eller vedligeholdelse foretages.
2. Brug en tør eller let fugtig klud til rengøring. Anvend ikke skrappe kemikalier eller slibemidler.
3. Kontroller regelmæssigt ledninger og stik for tegn på slitage eller beskadigelse.